



4590 Станция программирования для панели 4501

Руководство по эксплуатации

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (712)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнауп (852)73-04-60 Берликсу (832)57-03-62 Бринск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Вологорад (841-278-03-48 Вологорад (841-278-03-48 Вологорад (841-278-03-48 Вологорад (841-278-03-48 Вологорад (841-278-03-48 Вологорад (841-278-03-48 Маканов (4832)240-51-73 Ижанов (4932)277-53-06 Ижанов (5412)26-01-48 Каличинград (4012)/2-03-81 Калуга (442)/22-23-67 Кемерово (3842)/65-04-62 Киров (332)/66-02-04 Красноврос (381)/204-63-81 Курск (4712)/7-13-04 Лилецк (4742)/22-20-81 Малиитогорск (3519)/5-03-13 Москва (455)/28-04-70 Мурманск (8152)/69-64-93 Набереживе Челны (8552)/20-53-41 Никоний Невгород (831)/429-06-12 Новокузанецк (2843)/20-46-81 Невосибирск (383)227-86-73 Оиск (3812)21-86-73 Орен (4862)44-63-42 Оренбурс (1352)37-86-04 Пеная (4412)22-31-16 Перияь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)306-18-15 Рулань (4912)46-61-64 Саямара (464)208-03-16 Саянст. Пелербурс (1912)30-46-40 Сарагов (465)228-31-38 СимсИреортов (3652)267-13-56 Симолеки (4412)224-1-54 Cowi (682)225-72-31 Craeponon. (685)20-65-33 Cynpyrt (3462)77-98-35 Tapehs (4822)8-31-35 Tomerk (3422)8-41-53 Tyma (4822)8-21-18 Timerke (3425)6-21-18 Timerke (3425)6-21-18 Timerke (3425)6-21-18 Timerke (3425)6-24-12 Xa63pocex (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Черяповец (820)49-02-64 Яроспавь (4825)(98-22-91

Единый адрес для всех регионов: pcn@nt-rt.ru || www.prelectronics.nt-rt.ru

RU PR Electronics предлагает обширную программу аналоговых и дискретных модулей обработки сигналов для целей промышленной автоматизации. Производственная программа включает барьеры искробезопасности, дисплеи-индикаторы, датчики температуры, универсальные преобразователи и т.д. На наши модули можно положиться в самых тяжелых условиях работы, – с высоким уровнем вибраций и электромагнитных помех и с большими колебаниями температуры. Все наши изделия соответствуют самым жестким международным стандартам. Наш девиз "Signals the Best" отражает эту философию – и служит вашей гарантией качества.

USB-ИНТЕРФЕЙС ОБМЕНА ДАННЫМИ

CONFIGMATE 4590

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание	2
Предупреждающие символы	3
Инструкция по безопасности	4
Декларация соответствия ЕС	5
Области применения	6
Режим синхронизации	6
Присоединение ConfigMate 4590 к ПК в режиме	
синхронизации	6
Присоединение ConfigMate 4590 к	
устройству PR 4000/9000	7
Режим Адаптер	8
Присоединение ConfigMate 4590 к устройству	
семейства PR 3000	9
Инсталляция USB и PReset (только в режиме Синхронизация).	9
Техническая характеристика	9
Системные требования	9
Инсталляция USB-драйвера для Windows® XP	10
Инсталляция USB-драйвера для Windows® Vista	13
Инсталляция USB-драйвера для Windows® 7	16
Инсталляция PReset	18



внимание

Данный модуль рассчитан на работу под опасными для жизни уровнями напряжения. Пренебрежение данным предостережением может повлечь за собой серьезные травмы персонала и повреждения оборудования. Чтобы не допустить поражения электрическим током и возникновения пожара, следует соблюдать приведенные в Руководстве меры предосторожности и указания. Эксплуатация модуля должна производиться строго в соответствии с описанием. Тщательно изучите Руководство до ввода модуля в эксплуатацию. Установку модуля разрешается производить только квалифицированному техперсоналу. При несоблюдении условий эксплуатации модуль не обеспечивает требуемого уровня безопасности.

Ремонт модуля и замену предохранителей может производить только изготовитель, PR electronics A/S.

При сомнениях относительно правильного обращения с устройством обращайтесь к региональному представителю или непосредственно к PR electronics A/S.



ВНИМАНИЕ - РИСК ВЗРЫВА

Чтобы предотвратить опасность взрыва и ущерба:

- Не используйте данное оборудование в среде воспламеняющихся или взрывоопасных газов
- Не производите замену батарей, пока не будет установлена безопасность зоны.
- Используйте только 3 шт. 1,5 V батареи ААА и вставляйте их правильно в соответствии с маркировкой отсека.



ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ

Чтобы не допустить поражения электрическим током и ущерба:

- Не отсоединяйте кабель от ConfigMate 4590, пока он подсоединен к модулю семейства 3000.
- Не отсоединяйте приставку 4501, пока кабель подсоединен к модулю семейства 3000.
- Не производите замену батарей, пока кабель подсоединен к модулю семейства 3000.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Треугольник с восклицательным знаком: Предостережение/ Треугольник с восклицательным эликование. Преда стана требование. Действия, могущие повлечь опасность для жизни.



Маркировка СЕ указывает на то, что модуль отвечает требованиям директив EC.



Символ двойной изоляции обозначает наличие у модуля двойной или усиленной изоляции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Опасные для жизни уровни напряжения понимаются как находящиеся в диапазоне 75...1500 V постоянного тока и 50...1000 V переменного тока. Техперсонал - это квалифицированный персонал, обученный и подготовленный осуществлять монтаж, эксплуатацию или диагностику сбоев с учетом необходимых технических требований и норм безопасности.

Операторы - персонал, который в условиях нормальной эксплуатации должен производить настройку и эксплуатацию модулей с помощью кнопок или потенциометров устройства, и который ознакомлен с содержанием настоящего Руководства.

ПРИЕМКА И РАСПАКОВКА

Избегайте повреждения модуля при распаковке. Убедитесь, что тип модуля соответствует заказанному.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, сильной запыленности или тепла, вибрации и механическим воздействиям, дождю или повышенной влажности.

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подсоединение модуля разрешено только техперсоналу, ознакомленному с терминологией, требованиями безопасности и инструкциями Руководства, и следующему им.

При сомнениях относительно правильного обращения с устройством обращайтесь к региональному представителю или непосредственно к: **PR electronics A/S**

ЧИСТКА

Чистка модуля производится в обесточенном состоянии ветошью, слегка смоченной дистилированной водой.

ответственность

В случае несоблюдения инструкций Руководства в точности, заказчик не может предъявлять претензий к PR electronics A/S, на которые он иначе имел бы право в соответствии с заключенным контрактом.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Для замены используйте 3 шт. 1,5 V батареи ААА (не включены в комплектацию).

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Изготовитель

PR electronics A/S

настоящим заявляет, что изделие:

Тип: 4590 Наименование: ConfigMate

отвечает требованиям следующих директив и стандартов:

Директивы по ЭМС 2004/108/ЕС и последующих к ней дополнений

EN 61326-1: 2006

Точную информацию о приемлемом уровне ЭМС см. в электрических данных модуля.

Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/EC с последующими дополнениями

EN 61010-1: 2001

Kim Rasmussen Подпись изготовителя

Области применения

The ConfigMate 4590 - это интерфейс USB для обмена данными, используемый вместе с программируемой приставкой с дисплеем 4501 для конфигурирования или документирования и резервного копирования / восстановления конфигураций программируемых электронных устройств PR, либо автономно в режиме Адаптер, либо с ПК в режиме Синхронизация.

Режим синхронизации

- 4590 может служить док-станцией для модуля 4501, позволяя присоединить 4501 к ПК с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение PReset может использоваться для выгрузки и загрузки параметров конфигурации с 4501 для документирования и резервного копирования/восстановления конфигураций выбранных программируемых электронных устройств PR семейств 3000, 4000 и 9000.
- Заметьте, что для присоединения к ПК должен использоваться кабель USB-В к USB-A
- В режиме синхронизации в док-станции модуль 4590 получает питание от источника ПК USB; необходимости в батареях.
- Дисплей 4501 отражает подсоединение/связь USB очень быстрым миганием, когда параметры конфигурации вы-/загружаются с/на 4501.

Присоединение ConfigMate 4590 к ПК в режиме синхронизации



Присоединение ConfigMate 4590 к устройству PR 4000/9000



Заметьте

По умолчанию дисплей приставки программирования 4501 при соединении с устройством отражает значение технологического параметра, либо непосредственно, либо через посредство ConfigMate 4590.

- Для выгрузки конфигурации с устройства 3000/4000/9000 на приставку программирования 4501 необходимо вручную войти в меню MEMORY (ПАМЯТЬ) 4501 и выбрать SAVE (СОХРАНИТЬ) с устройства-объекта на 4501.
- Для загрузки конфигурации на устройство 3000/4000/9000 с приставки программирования 4501 необходимо вручную войти в меню MEMORY (ПАМЯТЬ) 4501 и выбрать LOAD (ЗАГРУЗИТЬ) с 4501 на устройство-объект.

Подробнее см. в соответствующем руководстве устройства-объекта.

Режим Адаптер

- 4590 это мануальное устройство, способное служить адаптером между приставкой программирования 4501 и выбранными модулями семейства 3000. Это позволяет осуществлять конфигурирование и мониторинг технологических параметров установленных модулей.
- Заметьте, что для присоединения к устройству семейства 3000 необходимо использовать PR-кабель с гнездом USB-В 2,5 мм.
- Нажатием кнопки питания осуществляется включение 4590, который отразит на 4501 статус присоединенного модуля линейки 3000.
 - Если на устройство линейки 3000 поступает питание, дисплей 4501 отразит значение технологического процесса – или его можно вручную перевести в режим программирования.
 - Если питание на 3000 отсутствует, дисплей 4501 будет находиться в режиме программирования.
- Статус уровня батареи отражают СИДы. Их можно активировать, нажав кнопку Питание/Контроль (Power/Wake-up). Если при нажатии кнопки Power/Wake-up СИДы отключаются или загорается только один СИД, необходимо заменить батареи. Чтобы продлить срок службы батарей, 4590 будет автоматически отслеживать, находится ли он в использовании, и отключаться, чтобы сэкономить заряд батарей.
 - Срок службы батареи в режиме Адаптер составляет примерно 1 год при ежедневном использовании, в зависимости от типа батареи.

Присоединение ConfigMate 4590 к устройству семейства PR 3000



Инсталляция USB и PReset (только в режиме Синхронизация)

Обмен данных USB поддерживают платформы Windows[®] 2000, XP, Vista и Windows[®] 7. Устройства PR, которые либо можно программировать, либо сохранять их конфигурации, копировать/восстанавливать через посредство ConfigMate 4590, доступны в ПО конфигурации PReset версии 6.0 или выше.

Техническая характеристика

ПО PReset для ПК версии 6.0 или выше поддерживает ConfigMate 4590. Для экономии заряда ноутбука USB-соединитель интерфейса 4590 можно подсоединять к питаемому от внешнего источника хабу. Коммуникационный соединитель на устройстве PR гальванически развязан с портом USB на ПК.

Системные требования

Инсталляция USB-драйвера для Windows® XP

Для того, чтобы установить драйвер USB:

- 1. Присоедините ConfigMate 4590 к порту USB ПК.
- 2. Вскоре появится «Found New hardware wizard» («Мастер установки нового ПО»). Выберите «Yes, this time only» («Да, только на этот раз») и затем «Next» («Дальше»), чтобы Windows Update начала поиск ПО.

Found New Hardware Wiz	ard
	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windowre Wizard Windowr Wie seech to cureet and updated scheme by the Worker Update to search core of the Window Update to search for seminare and the Window Update to search for seminare and the windowr Update
	No, not this time
	< <u>Back</u> <u>Next</u> > Cancel

 Выберите «Install the software automatically (Recommended)», а затем «Next» («Установить ПО автоматически» и «Дальше»), чтобы Мастер автоматически установил пригодные драйверы.



4. Мастер ПО начнет поиск подходящих драйверов.



- Как только подходящий драйвер будет найден, он автоматически устанавливается.
- Успешно завершив инсталляцию, Мастер ПО сообщит об окончании инсталляции выводом следующего диалогового окна:



4590V100-IN

7. Для проверки инсталляции и выделения порта обмена данными COM откройте Device Manager (Macrep устройств) и разверните секции «Ports» («Порты») и «Universal Serial Bus controller» («Контроллер USB»). Должны появиться «USB Serial Port» («Последовательный порт USB») и «USB Serial Converter» («USB-преобразователь последовательного кода»), как выделено внизу. Назначенный коммуникационный порт COM также выделен в секции «Ports». В примере внизу это порт COM4 акок в различных инсталляциях это могут быть и другие порты. Запомните назначенный порт COM, это понадобится по ходу работы с ПО PReset.

B Device Manager	
File Action View Help	
ETEST_PC	
Batteries	
H - Sa Disk drives	
Display adapters	
+ 🙆 DVD/CD-ROM drives	
🗄 🖾 Human Interface Devices	
🕀 🗃 IDE ATA/ATAPI controllers	
🗈 🦢 Keyboards	
Mice and other pointing devices Mice and other pointing devices	
🕀 🦢 Modems	
Monitors	
Porte (COM 9, LPT)	
Communications Port (COM1)	
USB Serial Port (COM4)	
🕀 🍓 Smart card readers	
😟 🧐 Sound, video and game controllers	
🗈 🧕 System devices	
🖻 🥰 Universal Serial Bus controllers	
- 🚰 Generic USB Hub	
Generic USB Hub	
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8	
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9	
Intel(K) ozourg (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA	
The Interior Bit Sector Control of the Control of t	
- Huse Root Hub	
- 🖧 USB Root Hub	
- 🖨 USB Root Hub	
- 🕰 USB Root Hub	
- 🚔 USB Root Hub	
🖓 🙀 USB Serial Converter	

Инсталляция USB-драйвера для Windows® Vista

Для того, чтобы установить драйвер USB:

- 1. Присоедините ConfigMate 4590 к порту USB ПК.
- 2. Вскоре появится «Found New hardware wizard» («Мастер установки нового ПО»). Выберите «Locate and install driver software» («Обнаружить и установить программу-драйвер»

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your 4590 ConfigMate
Locate and install driver software (recommended) Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
◆ Ask me again later Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device Your device will not function until you install driver software.
Cancel

 Появится диалоговое окно «Найдено новое программное обеспечение». Выберите «I don't have a disc. Show me other options» (У меня нет диска. Показать другие возможности»).



 Если Windows не найдет драйвера с заранее заданной конфигурацией, выберите «Check for Solution» («Искать решение»).



 Windows начнет автоматический поиск, загрузку и установку подходящего драйвера.

U Driver Software Installation		 ×
Installing device driver sof	tware	
4590 ConfigMate	Installing driver software	
		Class
		Ziose

6. Затем Windows установит драйвер USB Serial Convertor, и за ним – программу USB Serial Port driver.

Univer Software Installation		×
Installing device driver sol	tware	
USB Serial Converter USB Serial Port	Ready to use Installing driver software	
		Çlose

7. После успешной инсталляции Windows сообщит, что устройство «Ready to use» («Готово к использованию»).



 Проверьте инсталляцию и выделение порта обмена данными СОМ в «Device Manager» («Мастере устройств»), как описано в инсталляции для ХР.

Инсталляция USB-драйвера для Windows® 7

Для того, чтобы установить драйвер USB:

- 1. Присоедините ConfigMate 4590 к порту USB ПК.
- Вскоре появится диалоговое окно «Driver Software Installation» («Установка программы-драйвера»). Сначала Windows произведет автоматический поиск драйверов с заранее заданной конфигурацией на ПК.

Driver Software Installation	
Installing device driver software	
4590 ConfigMate	Searching preconfigured driver folders
	Close

- 3. Затем Windows произведет автоматический поиск драйверов в Интернете.
- 4. Затем Windows установит драйверы дляConfigMate.

U Driver Software Installation		×
Installing device driver software		
4590 ConfigMate	Installing driver software	
		Close

5. Затем Windows установит USB Serial Convertor, и вслед за ним – USB Serial Port driver.



6. После успешной инсталляции Windows сообщит, что устройство «Ready to use» («Готово к использованию»).



 Проверьте инсталляцию и выделение порта обмена данными СОМ в «Device Manager» («Мастере устройств»), как описано в инсталляции для ХР.

Инсталляция PReset

- Перед установкой PReset удалите предыдущие версии этого ПО. В ходе деинсталляции будет предложена опция сохранения файлов существующей конфигурации. Если не принять эту опцию, эти файлы будут удалены при деинсталляции.
- ПО PReset будет установлено на ваш жесткий диск, и реестр конфигурации будет актуализирован добавлением всей необходимой информации о ПО. Пиктограмма PReset автоматически будет выложена на рабочий стол.
- 1. Загрузите PReset, версия 6.0
- 2. Распакуйте файл на желаемом расположении.
- Для запуска инсталляции дважды щелкните на файле setup.exe. С самого начала инсталляции на экран будут выводиться указания, которые проведут вас через все установочные фазы.

Ниже приводится пример инсталляции PReset на Windows® 7.

Заметьте: Для инсталляции PReset на Windows® 7 у вас должны быть права администратора на данном ПК. 1. PReset Setup подготовит «Мастера инсталляций» Installation Wizard при двойном щелчке мышью на setup.exe.



- 2. При появлении Installation Wizard щелкните на «Next» («Дальше»), чтобы запустить инсталляцию.
- Когда появится Мастер создания инсталляционных программ InstallShield Wizard для PReset, щелкните на «Next» («Дальше»), чтобы продолжить инсталляцию.



4590V100-IN

- Прочтите и подтвердите свое согласие с условиями Лицензионного соглашения и щелкните на «Next» («Дальше»).
- Выберите, куда сохранить инсталлируемое ПО, и щелкните на «Next» («Дальше»).
- 6. Теперь все готово для инсталляции, нажмите на «Install» («Установить»).
- 7. Инсталляция PReset будет продолжена.
- По завершении инсталляции щелкните на «Finish» («Закончить»), чтобы выйти из программы.

PReset - InstallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete
InstallShield	Cancel



Индикаторы Программируемые дисплеи с большим выбором вводов и выводов для индикации температуры, объема, веса и т. д. Обеспечивают линеаризацию и масштабирование сигналов, имеют ряд измерительных функций, программируемых при помощи ПО PReset.



Ех-барьеры Интерфейсы для аналоговых и цифровых сигналов и сигналов НАRТ[®] между датчиками / преобразователями I/P / сигналами частоты и СУ в опасных зонах Ex 0, 1 и 2, ряд модулей - в опасных зонах 20, 21 и 22.



Развязка Устройства гальванической развязки аналоговых и цифровых сигналов, а также сигналов в протоколе HART[®]. Обширная программа модулей с питанием от токовой петли или универсальным, для линеаризации, инвертирования и масштабирования выходных сигналов.

Температура Широкий выбор температурных преобразователей для монтажа в корпусе датчика стандарта DIN типа В и для установки на DIN-рейке, с обменом аналоговых и цифровых данных по шине. Предлагаются как под конкретные применения, так и универсальные.

Универсальность Программируемые с ПК или с панели мо-дули с универсальным рядом вводов, выводов и питания. Модули этого ряда имеют функции высокого порядка, напр. калибровка процесса, линеаризация и самодиагностика.

По вопросам продажи и поддержки обрашайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Camana (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Yda (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pcn@nt-rt.ru || www.prelectronics.nt-rt.ru

